


About Foldio3

Thanks for purchasing the Foldio3.
The Foldio3 is an all-in-one studio that anyone can use to take high quality pictures using a smartphone or a camera.
Now, become a professional with the Foldio3.




Product Overview




How to use

① Set up the Foldio3 by attaching the magnets located at the wing parts of the studio together.




② Install the backdrop inside the Foldio3. Take note that the backdrop installation is different depending on the color of the backdrop.


- White backdrop
Attach the backdrop at part C and part A.




- Black backdrop
Attach the backdrop at part A and part B.



③ Plug in the dimming controller cord into DC connector located on the top side of Foldio3. Connect the three part (Parts A, B and C) in the correct order like the image below. The dimmer knob on right-hand side is used to control the main LED brightness of Foldio3.



* Halo bar (Purchasable separately) : This is an additional lighting device which is attachable to the Foldio3. The Halo bar can be used by connecting it to the Foldio3 Dimming controller. The dimmer knob on left-hand side is used to control the Halo bar brightness.



Warranty

We offer 1 year warranty from the date of purchase. However unauthorized resales are not supported by manufacturer's warranty. If you have purchased Foldio from an unauthorized dealer; the 1-year warranty (if ordinarily offered) does not apply and the Foldio will not be eligible for product support from Orangemonkie, Inc.

Orangemonkie, Inc. warrants to you, the original purchaser ("Consumer"), that this Foldio ("Product") will under normal use, operate substantially in accordance with the accompanying documentation, for a period of one (1) year from date of original purchase.

Consumer's sole and exclusive remedy, and Orangemonkie, Inc.'s sole and exclusive responsibility under this warranty will be, at Orangemonkie, Inc.'s option, to replace or repair the defective Product during the one (1) year limited warranty period so that it performs substantially in accordance with the accompanying documentation on the date of the initial purchase. Any replacement may be, at the option of Orangemonkie, Inc. a new or remanufactured Product. Any repair may be, at the option of Orangemonkie and will abide by the repair policy of Orangemonkie. Any benefits to the Consumer given by this warranty are in addition to other rights and remedies that the Consumer may be entitled to under law.

The foregoing warranty is limited to Product and is not applicable to (i) consumables such as backdrops; (ii) normal wear and tear; (iii) defects or damage caused by misuse, accident (including without limitation; collision, fire and the spillage of food or liquid), neglect, abuse, alteration, unusual stress, modification, improper or unauthorized repair or improper storage (iv) used not in accordance with the documentation; and (v) damage caused by or to the equipment with which the Product is used.


- Please refer to the Terms of Sale section of our website (www.orangemonkie.com) for more information.

General Safety information

This product is not edible.
Do not put in a microwave oven, a dishwasher, washing machine or dryer.
Never allow children to play with this product; the components of it may be a choking hazard.
Do not attempt to handle plug or power connector with wet hands.
Do not expose this product to flammables or high heat sources. Avoid storage in direct sunlight.
Do not leave this product near open flames such as cooking burners.
Do not use this product in humid locations or bad weather, such as in the rain or snow.
Do not keep this product near a sink or other wet areas.
Only use the adapter kit in the application for which it was intended.
If you experience any physical discomfort after using the product, stop using it immediately.

Material	White Plastic Sheet
Size	Opened - 625mm x 640mm x 550mm (25"x25"x22")
	Folded - 625mm x 390mm x 65mm (25"x15"x2.6")
Magnet	Neodymium magnets
Backdrops	White, Black
Device	Smartphone, DSLR camera
LED strips	Triple LED strips (0.6W / 96 chips), Daylight 5700K, White Diffuser cover installed Brightness control with dimmer devices
Adapter	Input: 100~240Vac 50/60Hz
	Output: 19V / 60W

Warning



- When in or after use, do not touch the LED lights or any part around the LED lights.
- The heat from the LED lights can cause burns.
- Do not look directly into the LED lights. Looking directly into the LED lights can cause injuries to the eye.

Carefully read these instructions before using Foldio.

- Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, other injuries or damage. Orangemonkie's warranty policy may not apply to damage done from misuse and carelessness from the user.
- Do not fold the Foldio body back and forth excessively, especially the wing parts. This can lead to damage or tear of the Foldio.
- Keep the backdrops away from any sharp objects. Sharp objects can cause scratches and damage to the backdrops.
- Careless handling of the backdrops can cause damage to them.
- Do not use abrasive cleaners or any chemicals to clean the backdrop.
- To reduce the possibility of overheating or heat-related injuries, always allow adequate ventilation around the studio when you use.
- It is not recommended to use the studio for periods longer than 3 hours at a time to prevent from overheating.
- Do not forget to unplug the power cord after use.
- Do not attempt to disassemble or bend the LED strips. Damage done to LED is not covered by our warranty policy.
- Do not expose this product to extremely high or low temperatures.
- Do not expose or immerse this product to liquid, moisture, humidity, or rain. Foldio is not water resistant.
- Do not tamper with or abuse Foldio.
- Do not to without limitation to drop, disassemble, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint, or insert foreign objects into LED lighting device.
- Do not put weight or pressure on this unit as it may cause the unit to deform during storage.
- Unplug the power adapter from the equipment when not in use.
- Do not use the Foldio3 with any other power adapter kit than its own. Orangemonkie will not be held liable for any trouble or problems caused from use of parts or products which is not approved by Orangemonkie.
- Do not use the Foldio3 power adapter kit for purposes other than use with the Foldio3.
- Do not leave this product in direct sunlight for an extended period of time.
- Do not attempt to force open the LED cover and dimming controller.
- Do not tamper with or abuse the Foldio3 dimming controller.
- Do not attempt to plug in the adapter or power connector with force.
- It is not recommend to take photos of wet subjects inside of Foldio because this can cause damage.

Product Registration

Register your Orangemonkie product to receive faster After-Sales Service and Benefits.

1. Visit www.orangemonkie.com/as
2. Enter your serial number and other requirements.

*Serial number is located on the back side (left corner) of the package box.


Take bigger ideas with Foldio.

Foldio enables anyone to take high quality pictures with an easy set up. Unleash your creativity using the Foldio3. Thank you.

Official website : www.orangemonkie.com US official website : us.orangemonkie.com


Facebook : www.facebook.com/orangemonkie Instagram : [@orangemonkieteam](https://www.instagram.com/orangemonkieteam)

Produkt Überblick





Anwendung


1 Bauen Sie das Foldio3 auf, indem Sie die Magneten an den Flügelteilen aneinander festmachen.




2 Installieren Sie den Hintergrund im Foldio3. Beachten Sie, dass das Festmachen des Hintergrunds je nach Farbe des Hintergrunds unterschiedlich ist.



3 Stecken Sie das Kabel des Dimmungsreglers in den Stecker auf der Oberseite des Foldio3. Verbinden Sie die drei Teile (A, B und C) in der richtigen Reihenfolge wie im Bild unten. Der Dimmungsknopf auf der rechten Seite wird verwendet, um die LED Helligkeit des Foldio3 einzustellen.



*Halo Bar (kann separat erworben werden): Das ist ein zusätzliches Belichtungsgerät, das am Foldio3 befestigt werden kann. Der Halo Bar kann verwendet werden, indem er an den Dimmungsregler des Foldio3 angeschlossen wird. Der Dimmungsknopf auf der linken Seite kann verwendet werden, um die Helligkeit des Halo Bars einzustellen.



Garantie

Wir bieten 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum. Nicht autorisierte Wiederverkäufe werden jedoch nicht von der Herstellergarantie abgedeckt. Wenn Sie das Foldio360-Erweiterungskit von einem nicht autorisierten Händler erworben haben, gilt die 1-Jahres-Garantie (falls sie normalerweise gewährt wird) nicht und das Foldio360-Erweiterungsset hat keinen Anspruch auf Produkt Support durch Orangemonkie, Inc. Orangemonkie, Inc. garantiert Ihnen, dem ursprünglichen Käufer ("Verbraucher"), dass dieses Foldio360-Erweiterungskit ("Produkt") bei normalem Gebrauch im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den beiliegenden Dokumenten für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs funktionieren wird.

Das einzige und ausschließliche Rechtsmittel des Verbrauchers und die einzige und ausschließliche Verantwortung von Orangemonkie, Inc. im Rahmen dieser Garantie besteht darin, dass Orangemonkie, Inc. ein nach eigenem Ermessen defektes Produkt während der eingeschränkten Garantiezeit von einem (1) Jahr ersetzt oder repariert, sodass es im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den beiliegenden Dokumenten am Datum des Erstkaufs funktioniert. Jeder Ersatz kann nach Orangemonkie, Inc. ein neues oder wiederaufbereitetes Produkt sein. Jede Reparatur kann durch Orangemonkie erfolgen und unterliegt den Reparaturrichtlinien von Orangemonkie. Jegliche Vorteile, die dem Verbraucher durch diese Garantie gewährt werden, gelten zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsmitteln, die dem Verbraucher nach dem Gesetz zustehen können.

Die vorliegende Garantie ist auf das Produkt beschränkt und gilt nicht für (i) leichte Kratzer an den Bauteilen während des Herstellungsprozesses; (ii) normalen Verschleiß; (iii) Defekte oder Schäden, die durch Missbrauch, Unfälle (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kollisionen, Brand und Verschütten von Lebensmitteln oder Flüssigkeiten), Vernachlässigung, unsachgemäßen Gebrauch, Veränderung, ungewöhnliche Beanspruchung, Modifizierung, unsachgemäße oder nicht autorisierte Reparaturen oder unsachgemäße Lagerung verursacht wurden; (iv) Verwendung nicht in Übereinstimmung mit den Gebrauchsanweisungen; und (v) Schäden, die durch oder an der Ausrüstung verursacht wurden, mit der das Produkt verwendet wird.

- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verkaufsbedingungen" auf unserer Website (www.orangemonkie.com).

Allgemeine Sicherheitsinformationen

Dieses Produkt ist nicht essbar.

Die Kanten dieses Produkts können scharf sein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es mit den Händen anfassen. Legen Sie es nicht in eine Mikrowelle, eine Spülmaschine, eine Waschmaschine oder einen Trockner.

Erlauben Sie Kindern niemals, mit diesem Produkt zu spielen; die Bestandteile können eine Erstickengefahr darstellen. Versuchen Sie nicht, den Stecker oder den Netzanschluss mit nassen Händen zu handhaben.

Setzen Sie dieses Produkt keinen brennbaren Stoffen oder hohen Wärmequellen aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht. Lassen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen, wie z. B. Kochstellen, liegen.


Verwenden Sie dieses Produkt nicht an feuchten Orten oder bei schlechtem Wetter, z. B. bei Regen oder Schnee. Bewahren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder anderer nasser Bereiche auf.

Verwenden Sie das Adapter-Kit nur in der Anwendung, für die es vorgesehen ist.

Wenn Sie nach der Verwendung des Produkts körperliche Beschwerden verspüren, hören Sie sofort auf, es zu verwenden.

Material	Weißes Plastik und Folie	
Größe	Geöffnet	- 625mm x 640mm x 550mm (25"x25"x22")
	Geschlossen	- 625mm x 390mm x 65mm (25"x15"x2.6")
Magnet		
Hintergründe	Weiß, Schwarz	
Geräte	Smartphone, DSLR camera	
LED strips	Triple LED strips (0.6W / 96 chips), Daylight 5700K, White Diffuser cover installed Brightness control with dimmer devices	
Adapter	Input:	100-240Vac 50/60Hz
	Output:	19V / 60W

Warnung



- Während oder nach dem Betrieb, berühren Sie nicht die LED Lichter oder Teile in der Nähe der LED Lichter
- Die Hitze von den LED Lichtern kann Verbrennungen verursachen
- Schauen Sie nicht direkt in die LED Lichter. Das direkte Schauen in die LED Lichter kann Verletzungen im Auge verursachen.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Foldio verwenden.

- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Feuer, Elektrischen Schlägen und anderen Verletzungen und Schäden führen. Die

Garantiebestimmungen von Orangemonkie gelten möglicherweise nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Unachtsamkeit des Benutzers entstanden sind.

- Falten Sie den Foldio nicht exzessiv vor und zurück, besonders die Flügelteile. Das kann zu Verbrauchsschäden am Foldio führen

- Halten Sie die Hintergründe von scharfen Gegenständen fern. Scharfe Gegenstände können Kratzer und Schäden an den Hintergründen verursachen.

- Grobes Umgehen mit den Hintergründen kann zu Schäden an diesen führen.

- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien zur Reinigung der Hintergründe.

- Um Verletzungen durch Überhitzung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Studio bei Benutzung adäquat belüftet wird.

- Es ist nicht empfohlen, das Studio für länger als 3 Stunden am Stück zu verwenden, da es sonst überhitzen könnte.

- Vergessen Sie nicht, das Stromkabel nach der Benutzung herauszuziehen.

- Versuchen Sie nicht, die LED Streifen zu zerlegen oder zu biegen. Schäden an den LEDs werden nicht von den Garantiebestimmungen eingeschlossen.

- Setzen Sie dieses Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

- Setzen Sie dieses Produkt keinen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Nässe oder Regen aus und tauchen Sie es nicht ein. Foldio ist nicht wasserdicht.

- Verändern Sie dieses Produkt nicht und missbrauchen Sie es nicht.

- Lassen Sie das LED-Beleuchtungsgerät nicht fallen, zerlegen, zerquetschen, verbiegen, verformen, durchstechen, zerkleinern, in der Mikrowelle erhitzen, verbrennen, lackieren oder mit Fremdkörpern versehen.

- Üben Sie kein Gewicht oder Druck auf das Gerät aus, da dies zu einer Verformung des Geräts während der Lagerung führen kann.

- Ziehen Sie das Netzteil vom Gerät ab, wenn es nicht verwendet wird.

- Verwenden Sie das Foldio3 nicht mit einem anderen Netzteil-Kit als dem eigenen. Orangemonkie haftet nicht für Störungen oder Probleme, die durch die Verwendung von Teilen oder Produkten verursacht werden, die nicht von Orangemonkie zugelassen sind.

- Verwenden Sie das Foldio3-Stromadapter-Kit nicht für andere Zwecke als für die Verwendung mit Foldio3.

- Setzen Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum hinweg direkter Sonneneinstrahlung aus.

- Versuchen Sie nicht, die LED-Abdeckung und den Dimmungsregler gewaltsam zu öffnen.

- Versuchen Sie nicht, den Foldio3-Dimmungsregler zu verändern oder zu missbrauchen.

- Versuchen Sie nicht, den Adapter oder den Netzstecker mit Gewalt einzustecken.

- Es wird nicht empfohlen, Fotos von nassen Motiven im Inneren des Foldio zu machen, da dies zu Schäden führen kann.

Product Registrierung

Registrieren Sie Ihr Orangemonkie Produkt um schnellere After-Sales Services und Leistungen zu erhalten.

1. Besuchen Sie www.orangemonkie.com/as

2. Geben Sie Ihre Seriennummer und andere Anforderungen ein.

* Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite (linke Ecke) des Verpackungskartons

Verwirklichen Sie Ihre Ideen mit Foldio

Foldio ermöglicht es jedem, hochqualitative Fotos mit einem einfachen Setup zu erstellen.

Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit Foldio3. Danke